



	ONLINE
Datos técnicos (gasolina y diésel)	
Correas, cadenas y engranajes de la distribución	
Procedimientos para el reajuste del indicador de intervalos de revisión	
Programación de llaves	
Programas de revisión del fabricante	
Ilustraciones de revisión	
Tiempos de reparación	
Alineación de ruedas	
Códigos de avería	
Tamaño y presión de neumáticos	
Soluciones de problemas e información de reparación	
Gestión del motor - Pruebas de componentes	
Gestión del motor - Pin Data	
Gestión del motor - Localización de averías	
Airbags	
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	
Climatización	
Localización de componentes	
Esquemas eléctricos (para Gestión del motor, ABS y Climatización)	
Conectores de servicio del aire acondicionado	
Localización del número de bastidor y del código del motor	
Identificación de los testigos del salpicadero	
Esquemas eléctricos adicionales	
Localización de puntos de masa	
Diagnóstico asistida	
Sistemas de supervisión de presión de neumáticos	
Freno de estacionamiento eléctrico	
Procedimientos de desconexión y conexión de la batería	
Instrucciones de sustitución del embrague	
Códigos de avería adicionales (B0 y C0)	
Post-tratamiento de gases de escape de los motores Diesel – nuevo	
Vehículos híbridos – procedimientos de desconexión y conexión de la batería – nuevo	
Sustitución de la correa de arrastre auxiliar - próximamente	